

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manual de  
instrucciones

# Volante loco



© 2015 VTech  
Impreso en China  
91-003009-003(SF)



***Queridos padres:***

*En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades.*


*Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial.*

*Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: [www.vtech.es](http://www.vtech.es).*

# INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el **Volante loco** de VTech®!

Con el **Volante loco** el pequeño jugará a imitar a los mayores cuando conducen un vehículo real. El pequeño podrá pulsar el claxon, girar el volante, usar la palanca de cambios, mirar por el retrovisor e incluso entender los distintos colores de un semáforo real aprendiendo normas básicas en educación vial. A través de distintas frases divertidas y sonidos reales le familiarizará con algunos vehículos, animales, colores y números.




## INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Un juguete **Volante loco** de VTech®.
- Un manual de instrucciones.

**ADVERTENCIAS:** Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo. Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**NOTA:** Conserve el manual. Contiene información importante.

### SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE:




- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

## INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use una moneda o un destornillador para retirar los tornillos que aseguran la tapa de las pilas.

3. Coloque dos pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado, para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.



## ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.

- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad. 
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE). 
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005. 

## CARACTERÍSTICAS

### 1. LLAVE ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Encienda la unidad girando la llave a la posición de volumen bajo (  ) o Volumen alto (  ). Para apagarlo deslícelo a la posición (  ).




### 2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA


Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de pasados unos minutos sin interactuar con el juguete. La unidad podrá volver a encenderse presionando cualquier botón.

## ACTIVIDADES

1. Gire la llave de encendido a la posición ON (🔊). Escuchará sonidos, una canción y una divertida frase. Todo irá acompañado de luces y sonidos.
2. Deslice el selector para elegir un modo de juego: **Animal**, **Conducción** o **Música**. Escuchará una canción, sonidos y frases divertidas. Todo acompañado de luces.
3. Pulse los **botones de números**; en el modo Animal aprenderá colores, animales y sus sonidos. En el modo Conducción aprenderá vehículos y frases. En el modo Música escuchará algunas notas musicales y disfrutará de las canciones. Todo acompañado de luces y sonidos.
4. Gire el **volante** para escuchar sonidos, frases o melodías en los diferentes modos. Cuando la melodía esté sonando si gira el volante o presiona el claxon, escuchará otros sonidos. Todo acompañado de luces.
5. Pulse el **claxon** y manténgalo pulsado para escuchar frases. Todo acompañado de luces y sonidos.



6. Mueva la palanca de cambios para escuchar frases y sonidos divertidos. Todo acompañado de luces.



7. Mueva la palanca del intermitente para escuchar sonidos. Todo acompañado de luces.



## CANCIONES

### Canción 1

A conducir, con el coche feliz,  
arranca ya, vámonos.

### Canción 2

Pi pi pi,  
salgamos ya,  
pi pi pi,  
conduciendo una aventura encontrarás.



## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

## SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com). Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



**PRODUCTO  
LED CLASE 1**



## TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: [informacion@vtech.com](mailto:informacion@vtech.com)

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

**PRODUCTO:**

**FECHA DE COMPRA:**

**NOMBRE:**

**DIRECCIÓN:**

**TELÉFONO:**

### SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

---

---

---

\* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

