

Miguelón el camión



Queridos padres:

En VTech® sabemos que los niños tienen la capacidad de hacer grandes cosas. Esta es la razón por la que nuestros juguetes electrónicos educativos se diseñan de tal modo que ayudan a desarrollar y estimular la inteligencia de los niños y les permiten aprender y ejercitar numerosas habilidades. Ya sea para aprender letras o números, identificar colores y figuras, o estimular los sentidos con música y luces, todos los productos de VTech® incorporan avanzadas tecnologías y están adaptados al currículo escolar para motivar a los niños de todas las edades a alcanzar su máximo potencial. Para más información sobre nuestros productos, visite la página web: www.vtech.es

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar **Miguelón el camión** de VTech®.

¡Ruédalo para aprender!

Cuenta y juega con **Miguelón el camión** de VTech®. Un camión muy colorido con rocas que despiertan respuestas muy divertidas para aprender números, colores y herramientas. ¡Cárgalo!

**Manivela del
contenedor**


Botón verde

Botón luminoso

**Botón
azul**

Piedras de colores

**ON/OFF/Control
de volumen**



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Un juguete **Miguelón el camión de VTech®**
- Un manual de instrucciones
- Tres bolas


ADVERTENCIAS:

- **Todos los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.**
- **Usar bajo la vigilancia de un adulto.**

Nota:

- **Conserve el manual. Contiene información importante.**


SISTEMA DE SUJECCIÓN EN EL EMBALAJE



- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Localice el compartimento de las pilas en la parte lateral del juguete.
3. Coloque dos 2 pilas AAA (LR03/AM-4) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.



4. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado para que el pequeño no pueda acceder a las pilas.

ADVERTENCIA

- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.


- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



CARACTERÍSTICAS


1. ON/OFF/CONTROL DE VOLUMEN

Deslice el selector a la posición **ON/OFF/ CONTROL DE VOLUMEN**. Volumen bajo () o Volumen alto (). Para apagarlo deslícelo a la posición ().



2. CORDÓN DE ARRASTRE

Con el cordón se cambiará el modo de juego (de juguete de empujar a juguete de arrastre). El camión dispone de un compartimento en la base del juguete, para guardar el cordón y acceder a él fácilmente.




3. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, la unidad se apagará automáticamente después de pasados unos minutos sin interactuar con el juguete. La unidad podrá volver a encenderse presionando cualquier botón.

ACTIVIDADES

1. Desliza el selector para encender la unidad. Escucharás una canción y una frase animando al juego. Todo acompañado de luces y sonidos.



2. Introduce las piedras de colores por el agujero mágico que está en la cabina del camión para escuchar sonidos divertidos y frases. Todo acompañado de luces y otros sonidos.



3. Pulsa el botón luminoso para escuchar frases y canciones. Todo acompañado de luces y música.



4. Pulsa el botón verde para escuchar el nombre de la herramienta, color y música.



5. Pulsa el botón azul para escuchar el nombre de la herramienta, color y música.



6. Empuja o arrastra con el cordón el camión para escuchar melodías y frases y ver cómo se mueve arriba y abajo el contenedor. Todo acompañado de luces y sonidos.



7. Pulsa la manivela para mover el contenedor y descargar las piedras de colores que haya dentro.



8. Si durante unos segundos no se interactúa con el juguete, escucharás algunos sonidos divertidos. Si aún así, se sigue sin interactuar sonará un sonido indicando que el juguete se apagará. Para encender de nuevo el juguete, pulsa cualquier botón, introduce una piedra dentro del agujero o haz rodar el camión.

CANCIONES

Canción 1

Voy de viaje a cargar,
corriendo sin parar, muéveme rápido otra vez.

Canción 2

El camión, cargado irá,
con la mercancía, a cualquier lugar.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.





TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible,
le agradeceremos especifique a continuación las anomalías
detectadas en el producto, después de haber verificado el
estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.

