

vtech[®]
baby

Manual de instrucciones

Baby teléfono Hipo Pop It



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **Baby teléfono Hipo Pop it!**

Diviértete explorando este amigable teléfono con cuatro botones de silicona que enseñan a los peques nuevas palabras y juegos de imitación. El botón de corazón y el botón de hipopótamo llevan la diversión a un nuevo nivel con sus respuestas interactivas, manteniendo a los peques interesados y entretenidos.

Interruptor On/Off



Botón hipopótamo

Botón de corazón

Botones de números



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Baby teléfono Hipo Pop It
- Guía de inicio rápido


ADVERTENCIA:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:




① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.



5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.





¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor On/Off hasta la posición On . Se escucharán una canción, una frase y varios sonidos. Para apagarlo, deslice el interruptor On/Off hasta la posición Off .



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará cuando el audio termine de sonar. Para encenderlo de nuevo pulse cualquier botón.

NOTA

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

ACTIVIDADES

1. Botón de corazón

Pulsa el botón de corazón para escuchar adorables frases, melodías y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.



2. Botones de números

Pulsa los botones de números para escuchar divertidas frases y sonidos, aprender los números y escuchar canciones relacionadas con los dibujos de los botones. Las luces parpadearán con los sonidos.



3. Botón de hipopótamo

Pulsa la boca del hipopótamo para escuchar adorables frases, sonidos y una canción. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

¡Un hipopótamo feliz soy!
¡Tu amiguito voy a ser!

Canción 2

Tres mensajes tú tienes hoy.
Y yo pregunto, ¿de quienes son?

Canción 3

Te están llamando, ring ring ring ring.
Cuéntame, ¿cómo estás?
¡Vamos a jugar!

Canción 4

Hoy en el cielo brilla el Sol,
¡es grande y amarillo!

Canción 5

Hagamos una foto,
no olvides sonreír.

Vamos a crear recuerdos de este día tan feliz.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. La parte de tela solo es lavable de forma superficial.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

