

vtech[®]
Baby

Manual de instrucciones

Tut Tut Bóidos


SuperGiro 360°



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar **SuperGiro 360°** de **VTech®**! ¡Lanza a tus vehículos para hacer un giro total! ¡Pulsa el lanzador para ver volar al coche por la superpista!

Para otras combinaciones el desplazamiento y los giros del vehículo se deberán hacer de forma manual sin usar la manivela.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Jorge coche de
carreras



Una base



Un lanzador



Base del lanzador




Una pieza para rotar



Una manivela



Una señal



Un tramo en
forma de arco




Una rampa hacia
arriba




Una rampa hacia
abajo



Un tramo de pista
de unión



Una señal



Un soporte



Un tramo recto



1 hoja con pegatinas

- 1 manual de instrucciones

ADVERTENCIA:

*Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.


Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.

Se requiere montaje de un adulto.

Por seguridad no debe apuntarse a la cara cuando se lance el vehículo.


SISTEMA DE SUJECIÓN EN EL EMBALAJE:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.



INSTALACIÓN DE LAS PILAS VEHÍCULO

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extraígalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA/AM-4/LR03 nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



ADVERTENCIA










- Se recomienda el uso de pilas alcalinas o pilas recargables (Ni-MH) con carga completa de alta calidad para un mejor rendimiento.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Reemplace todas las pilas cada vez que se cambien.
- No utilice pilas deterioradas.
- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Las pilas deben ser instaladas por un adulto o bajo su supervisión.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.
- No intente recargar pilas normales.
- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.

- Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra debajo del contenedor indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



COLOCACIÓN DE PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas en el juguete como se muestra a continuación:




MONTAJE

SuperGiro 360°

En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje del juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Una la rampa hacia arriba con la rampa hacia abajo según se muestra en el dibujo.




2. Inserte el tramo en forma de arco en la rampa hacia arriba y la rampa hacia abajo según se muestra en el dibujo.




3. Inserte la base del lanzador al lanzador según se muestra en el dibujo.




4. Inserte el lanzador a la base del lanzador según se muestra en el dibujo.



5. Inserte la pieza del soporte en las pistas según se muestra en el dibujo.



6. Inserte la pieza para rotar y la manivela dentro de la pieza del soporte según se muestra en el dibujo.



AMPLÍA Y EXPLORA

Cuando todas las piezas estén unidas, podrá empezar a jugar. Combínelas como quiera y añada otros tramos para que la diversión sea infinita.


Nota: podrá jugar con todos los vehículos de la gama Tut Tut Bólidos. De venta por separado.



CARACTERÍSTICAS VEHÍCULO

1. On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición **ON** (⏻). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** (●).




2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras unos instantes de inactividad. Para encenderlo de nuevo, pulse el botón luminoso o haga rodar el vehículo rápidamente (así se activará el sensor de movimiento).

Nota: El vehículo está en modo demostración mientras esté en el embalaje. Después de abrirlo, apáguelo y enciéndalo para activar el modo normal de juego.

ACTIVIDADES -VEHÍCULO


1. Deslice el interruptor para encender el juguete. Escuchará una canción, una frase y divertidos sonidos mientras la luz se ilumina.



2. Al pulsar el botón luminoso sonarán efectos de sonido, una canción y divertidas frases. La luz acompañará el juego.



3. Pulse el botón colocado en el techo del juguete para activar sonidos divertidos. Las luces acompañarán el juego.




4. Haga rodar el juguete para activar el sensor de movimiento y escuchar efectos de sonido y melodías. Al activar de nuevo el sensor de movimiento mientras suena una melodía, escuchará divertidos sonidos. La luz se iluminará con el sonido.



5. El nuevo sistema de detección integrado en los vehículos añade diversión al juego. Presione o deslice los vehículos sobre los sensores mágicos incluidos en los nuevos juguetes de la colección Tut Tut Bólidos para escuchar divertidas frases y animadas melodías.

CARACTERÍSTICAS PISTAS

1. Coloque el vehículo (incluido) en el set o cualquier otro vehículo Tut Tut (no incluido en el set) en el sensor mágico para activar divertidas frases, sonidos y canciones.



2. Coloque el vehículo en el **Lanzador** para lanzarlo por la rampa y hacer un giro total.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro

Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtech.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



**PRODUCTO
LED CLASE 1**



TARJETA DE GARANTÍA

(para adjuntar con el producto defectuoso)

1. Garantizamos nuestros productos durante los 2 años siguientes a la fecha de compra. Esta garantía cubre los defectos de materiales y montaje imputables al fabricante.
2. Si detecta alguna anomalía o avería durante el periodo de garantía, este producto puede ser enviado a **VTech Electronics Europe** directamente o a través del establecimiento donde lo adquirió.
3. Esta garantía excluye los desperfectos ocasionados por el incumplimiento de las normas que se especifican en el manual de instrucciones o por una manipulación inadecuada del juguete. No están garantizadas las consecuencias derivadas de la utilización de un adaptador distinto al recomendado en las instrucciones o de pilas que se hayan sulfatado en el interior del aparato.
4. Esta garantía no cubre los daños o rotura ocasionados en la pantalla de cristal líquido.
5. Los desperfectos ocasionados durante el transporte debidos al mal embalaje del producto enviado a **VTech** por el cliente no quedan cubiertos por esta garantía.
6. Para que esta garantía sea válida, deberá llevar obligatoriamente el sello del establecimiento donde se efectuó la compra y la fecha de adquisición.

Antes de enviar su producto, contacte con nosotros en:

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel.: 91 312 07 70

Fax: 91 747 06 38

PRODUCTO:


FECHA DE COMPRA:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO



Para poder atenderle con la mayor brevedad posible, le agradeceremos especifique a continuación las anomalías detectadas en el producto, después de haber verificado el estado de las pilas o del adaptador.

* Esta tarjeta de garantía solo es válida en España.

Si ha adquirido el producto en otro país, por favor, consulte a su distribuidor local.



***Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.***

vtech.es



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.
Todos los derechos reservados.

Impreso en China.

91-003783-003 