

vtech®

Manual de instrucciones


# Tut Tut Bóldos

## *Comisaría de policía*



# INTRODUCCIÓN

Si oyes sirenas y ves luces, es la policía ¡listos para ayudar! Sube el coche de policía por el ascensor hacia la rampa de salida y prepara el helicóptero... ¡vamos de camino!



# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE



Robin coche de policía



Mini coche




Helicóptero



Lanzador



Marco 1



Marco 2



Puerta



Cartel



Tres pilares A, B, C



Ascensor



Zona de  
aparcamiento



Soporte grande del  
helipuerto



Dos pilares del  
helipuerto



Helipuerto



Puerta del  
aparcamiento



Dos pilares azules



Pista en curva



Semáforo



Soporte de pista



Barrera



Base del  
segundo piso

- Hoja de pegatinas
- Guía de inicio rápido

## ADVERTENCIA:


\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto

**NOTA:** le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

## Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.



# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

## Vehículo

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del vehículo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



## **¡ADVERTENCIA!**

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## **IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS**

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.







### **VTech se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:





# INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


## Nota:

Para volver a desmontar algunas piezas, necesitará la ayuda de una herramienta como un destornillador.



Una la zona de aparcamiento y el ascensor con los tres pilares A, B, C.

### 1. Siga estos pasos:


**A.** Junte las piezas con sensor mágico del ascensor y el aparcamiento, ponga recto el sensor mágico del ascensor antes de colocar los tres pilares A, B, C como indica la imagen. Asegúrese de oír un clic para fijarlos bien.



**B.** Inserte los dos pilares azules y la puerta del aparcamiento como muestra la imagen. Asegúrese de oír un clic para fijarlos bien.




2. Una la pieza del cartel con la base del segundo piso y después coloque esta parte sobre los pilares.




3. Inserte los dos pilares del helipuerto en la base del segundo piso.




Después coloque el soporte grande del helipuerto en la base del segundo piso. Finalmente coloque la pieza del helipuerto encima.





4. Coloque el soporte de pista bajo la pista en curva y conéctela con la base del segundo piso.



Coloque la barrera y el semáforo como muestra la imagen.



5. Una la puerta y los marcos 1 y 2. Después coloque el lanzador con sensor mágico en la parte trasera de la puerta. Una esta parte con el área del aparcamiento.




Una vez que haya completado todos los pasos, ya está listo para jugar. También puede unirlo a otros escenarios de Tut Tut Bóolidos (de venta por separado).



## CARACTERÍSTICAS

### 1. Interruptor On/Off

Para encender el juguete, deslice el interruptor del vehículo hasta la posición ON (  ). Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición OFF (  ).



### 2. Desconexión automática


Para preservar la duración de las pilas, el vehículo se apagará tras aproximadamente 60 segundos de inactividad. La unidad se encenderá de nuevo presionando el botón luminoso, haciendo rodar al vehículo, o pasándolo por un sensor mágico.

**Nota:** Este producto está en modo “¡Pruébame!” en el embalaje. Después de sacarlo del embalaje, apague y encienda el vehículo para activar el modo de juego normal. Si la unidad se apaga durante el juego, cambie las pilas por unas nuevas.

# ACTIVIDADES

## Robin la policía

1. Pulsa el botón luminoso para escuchar divertidos sonidos, canciones y frases. Las luces acompañarán al juego.
2. Mueve el vehículo para escuchar divertidos sonidos y melodías. Si ya está sonando una melodía, muévelo para añadir sonidos a la melodía. Las luces acompañarán al juego.
3. Abre el capó para escuchar sonidos y frases a la vez que se encienden las luces.
4. Para añadir más diversión, desliza el vehículo por los sensores mágicos y se activarán divertidos sonidos, música, frases y luces. El vehículo podrá interactuar con otros escenarios de la colección Tut Tut Bóldos de VTech® (de venta por separado).



# ACTIVIDADES

## Comisaría de policía

1. Coloca el vehículo (o cualquiera de la colección Tut Tut Bóldos) en alguno de los sensores mágicos para escuchar sonidos, canciones y frases divertidas.
2. Pon el coche en el sensor mágico del ascensor para subir al segundo piso.
3. Abre la barrera cuando el semáforo te lo permita.
4. Coloca el coche en el aparcamiento al llegar a la comisaría.



5. Pon el coche en la celda para lanzarlo.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.

# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico [informacion@vtech.eu](mailto:informacion@vtech.eu).

***Para buscar más información  
acerca de nuestros productos  
y consultar las condiciones de  
garantía visite nuestra página web.***

***[www.vtech.es](http://www.vtech.es)***

