



## **Caballito bebé** **Rueda y trota**

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la tarjeta de garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.



*[vtech.es/manuales](https://vtech.es/manuales)*

# INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Caballito bebé - Rueda y trota



- 1 asa de empuje




- 2 ruedas delanteras
- 2 manillares




- 2 ruedas traseras



- 1 pedal



- 4 tornillos para el pedal



- 1 ventanita



- 1 hoja de pegatinas



- Guía de inicio rápido

## **ADVERTENCIA:**

\* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

\* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

**Nota:** Conserve el manual. Contiene información importante.



## **ADVERTENCIA:**

No debe utilizarse por niños mayores de 36 meses. No tiene suficiente resistencia. Máximo 20 KG de peso. Solo debe haber un niño a la vez en el asiento. Compruebe con regularidad signos de desgaste o roturas en la unidad o en los mecanismos de cierre. Si alguna pieza está el mal estado, no usar hasta que sea reparada o reemplazada. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.



## **ATENCIÓN:**

Se requiere la participación de un adulto para montar este juguete. Este embalaje contiene partes pequeñas. Por la seguridad de su hijo, no lo deje jugar con el juguete hasta que esté totalmente montado.



## **ADVERTENCIA:**


1. Se requiere supervisión por parte de un adulto.
2. Utilizar únicamente en superficies planas. No utilizar en lugares inclinados o con escaleras donde el juguete pueda caer.
3. Asegúrese de que el niño lleva calzado mientras monta en el poni.
4. No utilizar como medio de transporte.
5. Es un juguete; no utilizar como carrito.

## **ADVERTENCIA:**

- Este juguete debe usarse en áreas seguras, por ejemplo, en interiores, en un jardín privado, en superficies planas y lejos de peligros como automóviles, escaleras, agua, etc.
- No utilizar en aceras o en tráfico.
- Se recomienda supervisión por parte de un adulto.
- El juguete debe usarse con precaución ya que se requiere habilidad para evitar caídas o colisiones que provoquen lesiones al usuario o a terceros.

# INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte delantera del asiento del juguete
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 2 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



## ¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.  
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

## IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.

- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

## **PILAS RECARGABLES**

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

## **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.**

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



## **VTech se preocupa por nuestro planeta**

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

# INSTRUCCIONES DE MONTAJE




## ADVERTENCIA:

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.



1. Inserte las cuatro ruedas en las partes delantera y trasera del poni como se muestra en el dibujo. Escuchará un click que indicará que están correctamente sujetas. Una vez las ruedas estén sujetas, **no se podrán volver a desmontar.**




2. Inserte los dos manillares a los lados de la cabeza del poni. Escuchará un click que indicará que están correctamente sujetos. Una vez los manillares estén sujetos, **no se podrán volver a desmontar.**




3. Dele la vuelta al poni e inserte el pedal en el sitio indicado para ello. Utilice un destornillador y los cuatro tornillos incluidos para fijar el pedal en su sitio.




4. Coloque la ventanita en el lateral del poni como se indica en el dibujo.



5. Para el modo montador asistido por un adulto, presione el bloqueo para abrir la puerta del bloqueo (como se muestra en el dibujo) e inserte el asa en el hueco situado en la parte trasera del poni. Cuando oiga un click significará que está correctamente ajustada.




6. Para quitar el asa, pulse el botón (como se muestra) y tire del asa. La puerta del bloqueo se cerrará automáticamente.



# Colocación de las pegatinas

Por favor, coloque las pegatinas en el juguete como se muestra a continuación:




# Instrucciones del bloqueo de asiento, ruedas, y asa


**Bloqueo del asiento:** Si el asiento está desbloqueado, use su mano para empujar el asiento hacia abajo, manténgalo y gire el bloqueo 90° en sentido a las agujas del reloj para bloquear el asiento. Si el asiento está bloqueado, gire el bloqueo 90° en sentido contrario a las agujas del reloj para desbloquear el asiento.




**Bloqueo de ruedas:** Si las ruedas están bloqueadas, gire el bloqueo 90° en sentido a las agujas del reloj para desbloquear las ruedas. Su hijo podrá montar o mover el poni hacia delante y hacia atrás. Si las ruedas están desbloqueadas, gire el bloqueo 90° en sentido contrario a las agujas del reloj para evitar que el poni se mueva hacia atrás.



**Bloqueo del asa:** Pulse el botón para extraer el asa. La puerta de bloqueo se cerrará automáticamente.



**Puerta de bloqueo:** Empuje hacia abajo la cerradura delantera para abrir la puerta de bloqueo (como se muestra) e inserte el asa en la ranura. Cuando oiga un click, estará correctamente ajustado.



# CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

## VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: [informacion@vtecheu.com](mailto:informacion@vtecheu.com)

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

[www.vtech.es](http://www.vtech.es)