



MANUAL DE INSTRUCCIONES




Circuito de carreras



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por adquirir el **Circuito de carreras** de la familia **Tut Tut Bóldos** de **VTech®**!


Siente la adrenalina en cada curva con este circuito diseñado para potenciar la creatividad y la diversión sin límites.




INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE




Rayo, monoplaza



Una hoja de
pegatinas



Guía de inicio rápido



Tres barreras



Cubierta



Grada



Banderolas del arco
de entrada




Dos soportes




Sala de prensa



Dos tableros
de puntuación



Dos tramos
macho



Ocho tramos de pista



Cuatro curvas



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L


ADVERTENCIA:

Los materiales de este embalaje, tales como cintas, hojas de plástico, alambres y etiquetas, no son parte de este juguete y deberían ser desechados para la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve este manual ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:




- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia afuera, ya no lo necesitará más.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

Rayo, monoplaça

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del vehículo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 1 pila 1,5V AAA/LR03 nueva según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.
Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS


Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones:







INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.





Ensamble los componentes de la pista siguiendo los pasos que se indican a continuación:


1. Inserte la pieza C en la pieza H para formar la línea de salida. Luego, coloque las piezas E y F en ambos lados del tramo como se muestra a continuación:





2. Conecte las cuatro curvas, los ocho tramos de pista, y los dos tramos machos, como se muestra a continuación:




3. Coloque las piezas D y G en un extremo del tramo de la pista ensamblado, y luego coloque las piezas E y F en los otros extremos, como se muestra a continuación:



4. La posición de las pistas I, J, K y L puede modificarse libremente ajustando la dirección de la pieza A.



5. Complete el circuito de carreras con la pista en forma de cruz, como se muestra a continuación:




6. Coloque la cubierta sobre la grada. Luego, una la pieza B con la sala de prensa. Por último, coloque las banderolas del arco de entrada sobre los dos soportes, como se muestra a continuación:





7. Coloque la grada en las piezas C y H. Luego, coloque la pieza B y el arco de entrada en la pieza H, como se muestra a continuación:





8. Coloque las tres barreras y los dos tableros de puntuación en la pista, como se muestra a continuación:



Una vez completados los pasos anteriores, ¡ya está todo listo para jugar! Deslice el vehículo en la dirección de las flechas.




CARACTERÍSTICAS

Rayo, monoplaza

1. INTERRUPTOR ON/OFF

Para encender el juguete, deslice el interruptor hasta la posición **ON** (☺) . Para apagarlo, deslice el interruptor hasta la posición **OFF** (●) .




2. DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA

Para preservar la duración de las pilas, el vehículo se apagará después de aproximadamente 60 segundos sin actividad. La unidad se encenderá de nuevo presionando el botón luminoso, haciendo rodar el vehículo o activando un sensor mágico.

Nota: si la unidad se apaga repetidamente o las luces fueran débiles, cambie las pilas por unas completamente nuevas.

ACTIVIDADES

1. Deslice el interruptor hasta la posición ON para encender el juguete. Escuchará sonidos, una frase y una canción. La luz se iluminará con los sonidos.



2. Pulse el botón luminoso para escuchar canciones, frases, sonidos y melodías. La luz se iluminará con los sonidos.



3. Mueva la parte móvil con la mano para activar una función mecánica del vehículo y escuchar sonidos divertidos. La luz se iluminará con los sonidos.



4. Deslice el vehículo para escuchar sonidos divertidos. Si la melodía está sonando, al deslizar el vehículo se escucharán divertidos sonidos junto a la melodía. Las luces acompañarán el juego.



5. Para añadir más diversión al juego, deslice el vehículo por los sensores mágicos del circuito de carreras de VTech® y se activarán divertidos sonidos y luces. El vehículo podrá interactuar con otros escenarios de la colección Tut Tut Bóolidos de VTech® (de venta por separado).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

