

Disney
Junior
MICKEY MOUSE
FUNHOUSE



Guía de inicio rápido

Aprendo a leer con Mickey

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.



vtech.es/manuales

© Disney

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE


- Un juguete **Aprendo a leer con Mickey**, de VTech.
- Una guía de inicio rápido.

ADVERTENCIA:

- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos conserve esta Guía de inicio rápido ya que contiene información importante.


Sistema de sujeción del embalaje:



- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.

INSTALACIÓN Y CAMBIO DE PILAS

1. Asegúrese de que la unidad esté apagada.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte posterior del juguete. Use un destornillador o una moneda para abrirlo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- **Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.**
- **No mezcle pilas nuevas y viejas.**
- **No utilice pilas de diferentes tipos.**
- **Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.**
- **No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.**
- **Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.**
- **Retire las pilas usadas del juguete.**
- **No acerque ni tire las pilas al fuego.**

PILAS RECARGABLES

- **Retire las pilas recargables del juguete para su carga.**
- **Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.**
- **No intente recargar pilas normales.**

- **VTech se preocupa por nuestro planeta.**
- **VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.**
- **Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.**
- **Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos. Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.**
- **Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).**
- **La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.**



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. **Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.**
2. **Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.**
3. **Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.**
4. **No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.**
5. **No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.**
6. **Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.**

VTech Electronics Europe

Atención al Consumidor: informacion@vtech.com

Tel: 91 312 07 70 (solo para España)

www.vtech.es