Guía de inicio rápido

Vehículo Monster Truck
Repara y construye

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la tarjeta de garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.

VT-SP

vtech.es/manuales

© 2025 VTech. Todos los derechos reservados. **Impreso en China.**

91-004680-001 SP

INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- 1 Monster truck motorizado

- 1 Destornillador

- 1 Capó



- 1 Parachoques delantero

- 5 Tornillos



- 4 Ruedas



- 1 Hoja de pegatinas

- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA: le recomendamos que conserve esta guía ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:



① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.

② Tire del plástico para retirarlo.

Sólo para fines de embalaje.

Por favor deséchelo por la seguridad del niño.

Retire las bridas:



① Corte las bridas con unas tijeras.

② Retire las bridas.

ADVERTENCIA

No coloque ningún otro objeto en el agujero de rosca del capó que no sea el tornillo de juguete destinado para ello.

NOTA

1. Mantenga el cuerpo, el pelo y la ropa alejados del juguete en movimiento. Si algo queda atrapado en las ruedas del camión, apáguelo deslizando el selector de modo/On/Off a la posición Off.



2. Si las ruedas se aflojan durante el juego, utilice el destornillador de juguete para apretar los tornillos.

3. No deje el juguete fuera. El motor funcionará mejor en superficies planas. No haga avanzar el juguete en mesas, encimeras u otras superficies elevadas.



CÓMO SALIR DEL MODO DEMOSTRACIÓN

La primera vez que se utilice el Vehículo Monster Truck Repara y Contruye, deberá salir del modo demostración y activar el modo de juego normal. Encienda el juguete y afloje el tornillo del capó. Escuchará 2 pitidos para indicar que el modo de juego normal está activado. Una vez activado, presione hacia abajo el motor, coloque el capó e instale el tornillo. Listo para jugar.





PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del juguete.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.



4. Coloque 3 pilas AA (AM-3/LR6) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.

- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.

¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Mueve el interruptor a la izquierda para preparar el destornillador. Pulsa el gatillo para que gire en sentido horario y apretar los tornillos.





2. Usa el destornillador para atornillar las ruedas al vehículo.









3. Sigue los siguientes pasos para instalar el capó.







4. Cuelga el parachoques en la parte delantera del capó y pon el destornillador en la parte trasera del monster truck.



COLOCACIÓN DE LAS PEGATINAS

Por favor coloca las pegatinas como se muestra abajo.





CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

VTech Electronics Europe
Atención al Consumidor:informacion@vtecheu.com
Tel: 91 312 07 70 (solo para España)
www.vtech.es