

BLUEY



Guía de inicio rápido



**CASA FAMILIAR
DE BLUEY**

Al disminuir la cantidad de papel utilizado en los manuales, nuestro objetivo es reducir el impacto ambiental y contribuir a la preservación del medio ambiente. La versión completa del manual y la tarjeta de garantía están disponibles en nuestra página web o escaneando el código QR.




vtech.es/manuales


INCLUIDO EN EL EMBALAJE



Coche familiar
de Bluey



Plataforma de cubos
de basura



2 soportes de pistas



Una flor



Pieza de sombrilla
de playa



Pieza con el tío Stripe



Una pieza con un ibis



Base en espiral 1



Rampa en espiral 2



Rampa en espiral 3



Plataforma del nivel
superior 4



Un soporte de la
pared del colegio



Puerta de la ventana



Fachada del colegio



Casa familiar



Pista de lanzador



Barrera de paso



Una rampa de descenso




Pieza de fijación 1



Pieza de fijación 2



8 tornillos



Hoja de pegatinas

- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.


* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

NOTA:

le recomendamos que conserve esta guía ya que contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:

- ① Gire el sistema de sujeción en sentido contrario a las agujas del reloj.
- ② Tire de él hacia fuera, ya no lo necesitará más.



PRECAUCIÓN


El montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.

Este embalaje contiene varios tornillos. Para la seguridad de su hijo, no le permita jugar con el producto hasta que esté completamente montado.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del vehículo. Utilice un destornillador para aflojar el tornillo.
3. Retire las pilas usadas extrayéndolas por sus extremos.
4. Coloque 2 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.





¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS

Por favor, coloque las pegatinas siguiendo las indicaciones siguientes:



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

En VTech® la seguridad es lo primero. Por la seguridad de su hijo, el montaje de este juguete debe ser realizado por un adulto.


1. Coloque uno de los **soportes de pistas** en la **base en espiral 1**, como se muestra en la imagen siguiente.




2. Inserte la pieza de la **sombrilla de playa** y la del personaje del tío **Stripe** en la **base en espiral 1**.




3. Ponga la **rampa en espiral 2** en el soporte central de la **base en espiral 1**. Después, ajuste la **rampa en espiral 2** para que sus ranuras encajen perfectamente tanto en la pieza de la **sombrilla de playa**, en la **base en espiral 1** y en el **soporte de pistas**, como se muestra a continuación.



4. Fije el **soporte de la pared del colegio** en la pieza de la **fachada del colegio**, usando para ello dos tornillos. Una vez hecho, inserte las piezas en la **base en espiral 1** y añada la **flor** en la **fachada del colegio**, como se muestra a continuación.




5. Inserte la **pieza de fijación 1** en la **rampa en espiral 3** y asegúrela con tres tornillos.




6. Inserte la **pieza con un ibis** en la **rampa en espiral 3**. Escuchará un sonido de “clic” cuando las piezas encajen correctamente.



7. Coloque la **rampa en espiral 3** sobre el soporte central de la **rampa en espiral 2**. A continuación, ajuste la **rampa en espiral 3** de modo que las ranuras de su parte inferior encajen en la **fachada del colegio** y en la pieza de la **sombrilla de playa**, como se muestra en la imagen. Escuchará un sonido de “clic” cuando las piezas queden bien fijadas entre sí.




8. Asegure la **pieza de fijación 2** a la **plataforma del nivel superior 4** con tres tornillos, como se muestra a continuación.



9. Conecte la **casa familiar** a la **plataforma del nivel superior 4**. Escuchará un sonido de “clic” cuando las piezas queden bien encajadas entre sí.



10. Inserte el **soporte de la pista** que falta en la ranura de la **rampa en espiral 2**. Luego, conecte las ranuras inferiores de la **plataforma del nivel superior 4** al **soporte de la pista** y a la **rampa en espiral 3**, como se muestra a continuación. Un sonido de “clic” indicará que las piezas están bien aseguradas.




11. Inserte la **pista del lanzador**, la **plataforma de los cubos de basura** y la **puerta de la ventana** en la **plataforma del nivel superior 4**, como se muestra en esta imagen.



12. Situé la **barrera de paso** en la pequeña ranura de la **rampa en espiral 2**, como se muestra a continuación. Escuchará un sonido de “clic” para indicar que las piezas están seguras.



13. Conecte la **rampa de descenso** con la **rampa en espiral 2**, en la forma que se muestra en la imagen siguiente.



Cuando haya completado los pasos anteriores, ¡todo estará listo para jugar! Puede conectar estas piezas a otras pistas de la colección **Tut Tut Bóolidos** (de venta por separado).



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.



BBC
STUDIOS

BLUEY (word mark and character logos) are trade marks of Ludo Studio Pty Limited and are used under licence.
BLUEY logo © Ludo Studio Pty Limited 2018. Licensed by BBC Studios. BBC is a trade mark of the British Broadcasting Corporation and is used under licence. BBC logo © BBC 1996