


vtech[®]

Manual de instrucciones

**MARBLE
RUSH**

CIRCUITO DE CANICAS INTERACTIVO SPIDEY MARBLE CHALLENGE




**MARVEL
SPIDEY
SUPEREQUIPO**

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar el juego **Marble Rush - Circuito de Canicas Interactivo Spidey Marble Challenge** de VTech®!

¡Curvas, bajadas y rectas desafiantes para la lanzar las canicas! Todo acompañado de luces y sonidos impactantes. Juega solo o compite compartiendo el juego con amigos.

Noria del personaje de Spidey



Botón Musical



Selector de Música/ Efectos

INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- **Circuito de Canicas Interactivo Spidey Marble Challenge**
- 65 piezas y 6 canicas
- Una Guía de Inicio Rápido
- Un manual a color
- Una página de pegatinas

ADVERTENCIA:

* Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.

* Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota: Conserve el manual. Contiene información importante.


ADVERTENCIA: No apunte hacia los ojos o cara.

ADVERTENCIA: No lanzar otro objeto diferente al incluido con este juguete.

ADVERTENCIA: No recomendado para niños menores de 3 años. Contiene pequeños elementos y bolas. Peligro de asfixia.

INSTALACIÓN DE LAS PILAS

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigaslas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA (LR03/AM-4) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se



recomienda pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.

5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.

¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.






VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

PEGATINAS

Colocar correctamente las pegatinas en el juguete según se muestran más abajo.





CARACTERÍSTICAS

1. Selector de música y efectos




Desliza el selector a la derecha del todo para seleccionar música y efectos (SFX) (🎵). En la posición del medio 🎵 se activarán los efectos de sonido pero sin música de fondo. Desliza el selector a la izquierda del todo ● para apagar la noria.




2. Noria

Cuando el selector de música/ efectos esté encendido, la noria girará hasta que se apague el selector. Cuando detecte una canica, la noria reproducirá efectos de sonido con luces intermitentes.



3. Botón musical 🎵

Pulsa el botón Musical para escuchar las diferentes opciones musicales.



4. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, la unidad principal se desconectará de forma automática tras unos minutos de inactividad. Para encenderla de nuevo desliza el selector a la posición On/Off o a las diferentes posiciones para encender música o efectos. La unidad se apagará cuando las pilas no estén con carga completa.

👤 Nota para padres

Si la unidad o las luces se apagan de forma intermitente durante el juego, por favor instale unas pilas completamente nuevas.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la esponja a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora deberá funcionar.
5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas.

Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.

***Para buscar más información
acerca de nuestros productos
y consultar las condiciones de
garantía visite nuestra página web.***

www.vtech.es

