




Tablet infantil educativa Aprende con Scout y Violeta



Manual de instrucciones

INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar la **Tablet infantil educativa - Aprende con Scout y Violeta de VTech®**. Con esta tablet educativa los pequeños se divertirán aprendiendo el abecedario, sus palabras relacionadas, colores, música y divertidas interacciones con los personajes de Scout y Violeta. El teclado es abc y cada tecla está iluminada. La tablet perfecta para aprender divirtiéndose.



INCLUIDO EN EL EMBALAJE

- Tablet infantil educativa - Aprende con Scout y Violeta
- Guía de inicio rápido

ADVERTENCIA:


- * Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- * Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Sistema de sujeción del embalaje:


- ① Gire el plástico en la dirección indicada en la flecha.
- ② Tire del plástico para retirarlo.



INSTRUCCIONES

Instalación de las pilas

1. Asegúrese de que el juguete está apagado.
2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte inferior del mismo.
3. Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
4. Coloque 3 pilas AAA (AM-4/LR03) nuevas según muestra el dibujo. Para un mejor rendimiento se recomienda el uso de pilas alcalinas o baterías de Ni-MH (níquel-hidruro metálico) totalmente cargadas.
5. Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Retire las pilas recargables del juguete para su carga.
- Se debe recargar las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

- Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.
- Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).
- La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005.



¡Cuidemos del planeta!

- Le animamos a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Botón ON/OFF

Pulsa el botón **ON** para encender el juguete. Vuelve a pulsarlo para apagarlo.



2. Teclado ABC con luz

27 botones con luz con las letras del abecedario.



3. Modo Letras

Pulsa el botón de Letras para escucharlas y aprenderlas.



4. Modo Palabras

Pulsa el botón de Palabras para escuchar palabras con cada una de las letras del abecedario.



5. Modo Musical

En este modo escucharás diferentes melodías y sonidos.



6. Modo Colores

Aprende colores pulsando este modo y cada botón de letras.



7. Mensajes

Escucha divertidos mensajes de Scout y Violeta.



8. Guau-Podcasts

Divertidas aventuras de Scout y Violeta en la granja, la playa y más.



9. Canciones

Pulsa este botón para escuchar la canción del alfabeto y otras.



10. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se apagará tras aproximadamente 40 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo presiona el botón On/Off.

CANCIONES

1. Canción Excursiones

Ir de excursión a cualquier lugar,
¿A dónde vamos?
A donde tú quieras.
Ir de excursión a cualquier lugar,
¡Vamos! Juntos, eso sí.

2. Canción Colores

Luces de colores, brillando están,
me encantan los colores,
¡Lo más!
Luces de colores, brillando están,
me encantan los colores,
¡Lo más!

3. Canción Alfabeto

A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P,
Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z
¡Sí!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

1. Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
2. Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
3. Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
6. Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

1. Apague el juguete.
2. Quite las pilas.
3. Deje que la unidad repose durante unos minutos después, vuelva a poner las pilas.
4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
5. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com. Las consultas deben ser realizadas por un adulto.



*Para buscar más información
acerca de los productos visite
nuestra página web.*

leapfrog.es

*Para obtener información acerca de la
garantía, visite esta página web
www.leapfrog.com/es-es/legal/warranty-es*