

Manual de instrucciones


Sonajero pajarito de tela Melodías y sensaciones



INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar Sonajero pajarito de tela!

Este simpático y colorido pajarito con sus distintas texturas y colores favorece tanto la estimulación táctil como auditiva. Sus dos botones luminosos activan divertidas frases y canciones. Agita el pajarito para activar su sensor de movimiento y escuchar sonidos de pajarito. Además, al extraer el módulo electrónico, el pajarito puede lavarse a máquina.



INCLUIDO EN ESTE EMBALAJE

- Sonajero pajarito de tela Melodías y sensaciones
- Guía de inicio rápido

Nota:

Conserve el manual. Contiene información importante.

Advertencia:

- Los materiales de este embalaje, tales como cintas, cuerdas, hojas de plástico, alambres, etiquetas, cierres de seguridad y tornillos de embalaje, no son parte de este juguete y deberían ser desechados por la seguridad de su hijo.
- Usar bajo la vigilancia de un adulto.

Instrucciones de lavado

Lavable a máquina extrayendo el módulo electrónico.

PARA EMPEZAR A JUGAR

Instalación de las pilas

- Asegúrese de que el juguete está apagado.
- 2. Encontrará el compartimento de las pilas en la parte trasera del juguete.
- Si hay pilas instaladas en la unidad, extráigalas tirando de uno de los extremos.
- Coloque 1 pila AAA nueva según muestra el dibujo. Se recomienda el uso de pilas alcalinas para un mejor rendimiento del aparato.
- Coloque de nuevo la tapa y cierre el compartimento, asegurándose de que el tornillo está suficientemente apretado.



¡ADVERTENCIA!

Las pilas deben ser colocadas por un adulto.

Mantenga las pilas fuera del alcance de los menores.

IMPORTANTE: INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

- Instale las pilas correctamente respetando los signos de polaridad (+, -) para evitar cualquier tipo de fuga.
- No mezcle pilas nuevas y viejas.
- No utilice pilas de diferentes tipos.
- Utilice únicamente el tipo de pilas recomendadas.
- No se debe provocar cortocircuitos en los bornes de una pila.
- Extraiga las pilas cuando no se vaya a utilizar el juguete durante un largo periodo de tiempo.
- Retire las pilas usadas del juguete.
- · No acerque ni tire las pilas al fuego.

PILAS RECARGABLES

- Si las pilas recargables son extraíbles, retírelas del juguete para su carga.
- Recargue las pilas recargables siempre bajo la vigilancia de un adulto.
- No intente recargar pilas normales.

Ayúdenos a cuidar nuestro entorno, es responsabilidad de todos.

Este símbolo indica que este producto y sus pilas no deben tirarse a la basura al final de su vida útil, sino que deben ser depositados en contenedores especiales, para poder reciclarlos adecuadamente y así evitar daños en el medio ambiente o efectos perjudiciales para la salud. Por favor, respete la normativa vigente y recurra a un Punto Limpio o a los servicios destinados para tal fin en su localidad.



 Los símbolos Hg, Cd, o Pb, indican que las pilas contienen un nivel de mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb) mayor del permitido en la directiva europea (2006/66/CE).



 La barra negra, indica que el producto está en el mercado después del 13 de agosto de 2005

VTech se preocupa por nuestro planeta

- VTech le anima a darle una segunda vida a su juguete llevándolo a un Punto Limpio. De esta forma sus materiales se podrán reciclar respetando así el medio ambiente.
- Busque en su localidad el Punto Limpio más cercano.

CARACTERÍSTICAS

1. Selector On/Off

Para encender el juguete, deslice el Selector On/Off hasta la posición On (**(b)**). Para apagarlo, deslice el Selector On/Off hasta la posición Off (**()**).



2. Desconexión automática

Para preservar la duración de las pilas, el juguete se desconectará tras aproximadamente 30 segundos de inactividad. Para encenderlo de nuevo pulse un botón luminoso.

Nota

Si el juguete se apaga repetidamente durante el juego, sustituya las pilas por unas nuevas.

3. Módulo electrónico

El módulo electrónico es extraíble de manera que la parte de tela se puede lavar a máquina. EXTRAIGA el módulo electrónico antes de lavar a máquina el juguete.













ACTIVIDADES

1. Desliza el Selector On/Off para encender el pajarito. Se escucharán un sonido, una frase y una canción. Las luces parpadearán con los sonidos.



Pulsa el botón luminoso de sonidos. para escuchar distintas frases y sonidos. Las luces parpadearán con los sonidos.



Pulsa el botón luminoso musical para escuchar distintas canciones y melodías. Las luces parpadearán con los sonidos.



 Activa el sensor de movimiento para escuchar diversos sonidos y melodías. Mientras suena una melodía, agita el pajarito para escuchar distintos sonidos con la melodía. Las luces parpadearán con los sonidos.



Letra de las canciones

Canción 1

Ven conmigo a cantar, yo soy un pajarito Por el cielo iré,

Volar es genial,

A tu lado yo feliz siempre estaré.

Canción 2

Con mis alas ¡Volaré!

Canción 3

Vamos juntos a jugar ¡Reír y cantar!

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie el juguete con un paño suave ligeramente húmedo. No utilice disolventes ni abrasivos.
- Manténgalo lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente de calor.
- Quite las pilas cuando el juguete no vaya a ser utilizado durante un largo periodo de tiempo.
- 4. No deje caer la unidad sobre superficies duras, ni la exponga a la humedad o al agua.
- 5. No trate de reparar la unidad ni desmontar el producto.
- Recomendamos cambiar las pilas por unas nuevas si el juguete no funciona correctamente.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si por alguna razón la unidad deja de funcionar o lo hace con irregularidad, por favor, siga estos pasos:

- 1. Apague el juguete.
- 2. Quite las pilas.
- Deje que la unidad repose durante unos minutos, después, vuelva a poner las pilas.
- 4. Encienda el juguete, ahora debería funcionar.
- 5. Si el producto sigue sin funcionar, utilice pilas nuevas. Si el problema continúa, por favor, póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente a través del teléfono 913120770 (válido únicamente en España) o del correo electrónico informacion@vtecheu.com

Para buscar más información acerca de nuestros productos y consultar las condiciones de garantía visite nuestra página web.

vtech.es

